

# INLINE 1100

SISTEMA DE PRESIÓN CONSTANTE

El Sistema Subdrive Inline 1100 provee presión constante para pozos residenciales y sistemas de agua municipales.





# SUBDRIVE INLINE 1100

## APLICACIONES

- Presión de agua reforzada y constante desde sistemas de almacenamiento de agua/cisterna
- Hogares; tanto en aplicaciones privadas como municipales
- Aumento de presión general
- Sistemas de aspersión
- Sistemas de agricultura y lavado comercial

## CARACTERÍSTICAS

- Un sistema completo y ensamblado que incluye: Bomba, motor, drive e interruptor de presión en un paquete
- Diseño pequeño y compacto: Cabe en espacios pequeños, incluso entre viguetas de piso
- Construcción de acero inoxidable: Fabricado para funcionar durante años
- Instalación simple y fácil: Instrucciones ilustradas paso a paso
- Funcionamiento silencioso y sin calentamiento: Diseño de motor integrado que permite que el agua fluya a su alrededor
- Caja de componentes electrónicos NEMA 4: Puede instalarse en interiores y exteriores
- Múltiples confi guraciones de montaje: Le permite instalar las unidades donde las necesite: de forma horizontal, vertical o incluso al revés
- Sistema con protecciones integradas que protegen la unidad Inline contra las fallas más comunes incluyendo: protección de picos de voltaje, sobrecarga de voltaje, bomba atascada, circuito abierto, corto circuito, bajo voltaje y controlador de sobrecalentamiento
- Voltaje Nominal: 1.2 hp, 0.9 kW
- Peso: 50 lbs, 22.7 kg




## INFORMACIÓN DE PEDIDO

Descripción de Modelo	No. de Pedido	Voltaje de Entrada	Fase de Entrada
25SDIL1100N4* (Bomba completa w/NPT)	90401101	230	Monofásico
Variador	305707901		
Bomba ensamblada a Motor w/NPT	305707902	N/A	N/A
Pie de Base de Montaje	305707903		
Interruptor de Presión	305707906		
Tanque Hidroneumático (2 galones)	305707910		
Kit Sujetador	305707904		
Cable de Interruptor de Presión	305707905		
Sensor de Sobrepresión**	305707909		
Cable de Sensor de Sobrepresión**	305707908		
Kit de Sensor y Cable de Sobrepresión**	305707912		
Kit de Termostato	305707917		

\* Incluye bomba, motor, variador, interruptor de presión y todos los cables.

\*\* El interruptor de Sobrepresión se vende como un accesorio adicional y no se requiere para la operación normal del equipo.



**NOTA:** Está permitido operar fuera del "Rango de Operación Recomendado" por pequeños períodos de tiempo.